

Kit d'entretien - parquet huilé

LE KIT D'ENTRETIEN SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS

1 litre Savon Naturel | 250 ml Régénéral pour huile

SAVON NATUREL est un savon de qualité. Ses propriétés nourrissantes permettent de boucher rapidement les pores dans le bois et de protéger contre la pénétration de liquides.

RÉGÉNÉRAL POUR HUILE peut être utilisé pour toutes surfaces huilées et est particulièrement conçu pour l'entretien annuel des surfaces en bois.

Le kit d'entretien est disponible en Naturel et Blanc.



1. PRENEZ QUELQUES PRÉCAUTIONS

1. Balayez ou passez régulièrement l'aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons peuvent abîmer la surface.
2. Éliminez les taches sans attendre, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Les taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
3. N'utilisez jamais beaucoup d'eau lorsque vous passez la serpillière, mais humidifiez-la légèrement.
4. Ne nettoyez jamais à l'eau claire, utilisez toujours un produit d'entretien pour parquet huilé.
5. N'utilisez pas de détergent traditionnel.
6. N'utilisez pas de chiffons en microfibras. Ces chiffons enlèvent les couches protectrices du bois et agissent en fait comme du papier de verre.
7. Posez des paillasons devant les portes extérieures.
8. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur!
9. Évitez les talons aiguilles abîmés.
10. Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
11. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs.
12. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d'éviter les rayures.
13. Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des dégâts.

2. UN TRAITEMENT INITIAL APRÈS L'INSTALLATION

Après la pose on conseille un premier entretien avec Woca régénéral pour l'huile.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Nettoyez le sol avec 125 ml Régénéral pour huile mixé dans 5 l d'eau froide.
3. Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai sur le sol, à nouveau dans le sens des fibres du bois.
4. Laissez le sol sécher pendant 2 heures.

14 jours plus tard vous pouvez démarrer l'entretien avec le savon naturel Woca.



1.



2.



3.



4.

Kit d'entretien - parquet huilé

3. ENTRETIEN RÉGULIER AVEC SAVON NATUREL

Le Savon Naturel convient parfaitement pour le nettoyage et l'entretien de surfaces traitées à l'huile ou à l'huile UV.

1. Agitez soigneusement le Savon naturel avant l'emploi.
2. Mélangez 125 ml Savon naturel dans 5l d'eau froide.
3. Nettoyez toujours le sol à l'eau savonneuse à l'aide de un balai à franges ou d'une serpillière essorée à la main, an de rétablir la couche protectrice de savon.
4. Laissez le sol sécher pendant 5 à 10 minutes.



4. ENTRETIEN ANNUEL AVEC RÉGÉNÉRANT POUR HUILE

Des sols huilés doivent être entretenu régulièrement – normalement une fois par an, mais plus souvent si les sols sont exposés aux passages intensifs.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Nettoyez le sol avec 125 ml Régénérant pour huile mixé dans 5 l d'eau froide.
3. Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai sur le sol, à nouveau dans le sens des fibres du bois.
4. Laissez le sol sécher pendant 2 heures.

